



# **HECTOR S**







HAS-S-130-11



HAT-S-150-33

### Votre poêle bois Hector S avec accumulation

Un travail artisanal « fait main » ! À chaque pierre une finition unique, un assemblage et un ajustement des pierres selon les nuances des veinages (adouci brossé, sablé, cuir). Un contrôle qualité associé à chaque poêle.

### Disponible en deux versions :

- Version standard de 5 kw à 8 kw
- Version turbo de 5 kw à 12 kw

# Bûches de 33 à 40 cm

Vitre propre
Système de mélange d'air qui
circule par le doublage en acier du
poêle en façade. Balayage unique
sur le marché du poêle!
Sous réserve d'utiliser du bois
< 20% de taux d'humidité.

### $\overline{Z}$ Accumulation / chaleur douce

La circulation périphérique de la chaleur entre le corps de chauffe très massif et les parois de pierre de 3 et 4 cm permettront d'accumuler et restituer une chaleur douce.

Afin d'amplifier l'accumulation des accus peuvent se rajouter.

#### **COULEURS DES PIERRES**



#**11** MOKA



**#22** NOIRE



#33 GRISE SABLÉE

Descendrage 1 fois par mois
En prenant soin de bien utiliser

En prenant soin de bien utiliser votre bois, à savoir buche ouverte de hêtre ou chêne sec, de +- 8cm / 8cm / 33-40 cm et en faisant par exemple 3 chargements par jour, le niveau de cendre n'augmentera pas car la combustion sur une sole à très haute température permettra une combustion quasi totale.

# HECTOR L



#### **COULEURS DES PIERRES**



#11

MOKA





**#22** NOIRE

#33 GRISE SABLÉE

Bûches de 33 à 55 cm

# ○ Vitre propre

Système de mélange d'air qui circule par le doublage en acier du poêle en façade. Balayage unique sur le marché du poêle!

Sous réserve d'utiliser du bois sec < 20% de taux d'humidité.



### Votre poêle cheminée Vulcar bois Hector L avec accumulation

Un travail artisanal « fait main » ! À chaque pierre une finition unique, un assemblage et un ajustement des pierres selon les nuances des veinages (adouci brossé, sablé, cuir). Un contrôle qualité associé à chaque poêle.

### Disponible en deux versions :

- Version standard de 5 kw à 12 kw
- Version turbo de 5 kw à 20 kw

Accumulation / chaleur douce
La circulation périphérique de la
chaleur entre le corps de chauffe
très massif et les parois de pierre de
3 et 4 cm permettront d'accumuler
et restituer une chaleur douce.
Afin d'amplifier l'accumulation des
accus peuvent se rajouter.

Descendrage 1 fois par mois
En prenant soin de bien utilise

En prenant soin de bien utiliser votre bois, à savoir buche ouverte de hêtre ou chêne sec, de +- 8cm / 8cm / 33-40 cm et en faisant par exemple 3 chargements par jour, le niveau de cendre n'augmentera pas car la combustion sur une sole à très haute température permettra une combustion quasi totale.





# **FOYERS HECTOR**







# **Hector S**



### **HECTOR AIR STANDARD « S »**

8 kw (accumulation possible) 50 x 34 cm

Référence : HAS-S-01



### **HECTOR AIR TURBO « S »**

10 kw (max power, replaceable heat exchanger) 50 x 34 cm

Référence : HAT-S-01

# FOYERS HECTOR

# **Hector L**



### **HECTOR AIR STANDARD « L »**

12 kw (accumulation possible) 50 x 60 cm

Référence : HAS-L-01



### **HECTOR AIR TURBO « L »**

12 kw (max power, replaceable heat exchanger) 50 x 60 cm

Référence : HAT-L-01

# **Hector XL**



### **HECTOR AIR STANDARD « XL »**

12 kw (accumulation possible) 50 x 80 cm

Référence : HAS-XL-01



### **HECTOR AIR TURBO « XL »**

12 kw (max power, replaceable heat exchanger) 50 x 80 cm

Référence : HAT-XL-01

